

## ADEZIV BITUMINOS PENTRU REPARATII

### DESCRIERE

- Mastic bituminos plastic, pe baza de amestec bituminos modificat aditivat cu elastomer a fost pus la punct pentru a etanșeaza, în cele mai mici detalii, finisajele de acoperiș adesea neglijate.
- Aderenta buna pe strat suport bituminos, lemn, termoizolatie, beton, piatra si materiale sintetice
- Rezistenta la imbatranire, actiunea UV si influentelor climatice
- Ramane plastic

### DOMENII DE APLICARE

- vechi membrane de etanseizare bituminoase, ca mastic de reparare;
- noi membrane de etanseizare bituminoase, ca mastic de finisare etansare-racordare;
- beton, zidarie, ciment si fibrociment, ca mastic de aderență, de reparare si de finisare etans. Pe suport absorbant, a se aplica în prealabil amorsa bituminoasa IKOpro Primaire Bitume;
- zinc, tabla galvanizata, aluminiu si alte suporturi metalice, ca mastic de finisare etans;
- etansare profile, sifoane, gargaie, strapungeri etc.

### MODUL DE UTILIZARE

- La temperatura cuprinsa între +3<sup>0</sup> si 27<sup>0</sup>C
- Suprafata suport, trebuie sa fie curata, uscata, fara urme de grasime, ulei, sau materii neaderente.
- Daca suportul are urme de vegetatie se va aplica o solutie fungicida Anti Mousse, si se lasa pana se zvante.
- Pe suporturile poroase sau bituminoase se aplica, în prealabil un strat de impregnare de Primaire Bitume IKOpro.
- Masticul se aplica cu mistria:

### CONSUM

- Variabil, gunctie de gravitatea reparației

### CURATARE:

- White Spirit

### AMBALARE:

Bidon de: 5; 25 kg (disponibil si la cartus de: 310 ml)

### DEPOZITARE:

- Bidoanele vor fi depozitate in loc uscat, racoros, bine ventilat, luandu-se masuri de prevenire a incendiilor. Bidoanele folosite pot fi resigilate. Pentru a preveni riscul de scurgere bidoanele se depoziteaza in pozitie verticala.

### DURATA DE DEPOZITARE

- 3 ani in ambalaj etans.

### SANATATE SI SIGURANTA:

- Bidoanele se pastreaza etanse departe de surse de caldura sau foc. Nu fumati. Evitati contactul cu pielea si ochii. In cazul in care pielea a ajuns in contact cu adezivul atunci spalati cu apa si sapun sau cu dizolvant corespunzator. In cazul in care ochii au intrat in contact cu adezivul atunci se vor clati imediat cu apa in abundenta si se va consulta medical. In cazul accidentelor se va contacta medical. Nu se vor goli bidoanele in sistemul de scurgere pluviala. Nu permiteti vaporilor de solvent sa intre in sistemul de ventilatie al cladirii.

### IN CAZ DE INCENDIU:

- Utilizati spuma, pulbere uscata, dioxid de carbon sau nisip. Niciodata jet de apa.

